

Montážní návod - samonosné šachty

Popis výrobku:

- 1) Samonosnou šachtou se rozumí všechny typy samonosných šachet – vodoměrné šachty, šachty na vrt, technologické šachty apod.
- 2) Výrobky jsou vyrobeny svařováním PP desek tak, že tvoří celistvou vodotěsnou nádobu. Každý výrobek je ozkoušen na vodotěsnost, osvědčení o zkoušce zákazník přebírá s tímto návodem.

Technické požadavky:

- 1) Samonosné šachty jsou určeny pro použití v exteriéru pod úroveň okolního terénu. Šachty jsou určeny do zelených ploch bez dodatečného zatížení, bez výskytu spodní vody nebo jílovité zeminy.
- 2) Samonosné výrobky jsou koncipovány jako pochozí, pojíždění po nich a v jejich těsné blízkosti je zakázáno. Minimální vzdálenost pojezdu od výrobku je rovna hloubce uložení dna. Pokud má být výrobek pojížděn, je třeba použít výrobek k obetonování nebo dvouplášťový. Úpravu samonosného výrobku pro pojíždění je nutno konzultovat s výrobcem.
- 3) Základní poklop je konstruován jako nepochozí a je zajištěn proti odejmutí samořeznými šrouby. V případě potřeby je možno tento poklop nahradit poklopem kompozitním požadované zátěžové třídy, poklopem odvětrávaným apod.
- 4) Při manipulaci s výrobkem se vyvarujte prudkých nárazů, především za nižších teplot hrozí proražení materiálu.

Montáž samonosné šachty:

- 1) Vykopejte stavební jámu. Jámu zvětšete proti rozměrům šachty o 200 mm z každé strany.
- 2) Na dno jámy připravte vodorovný zhuštěný pískový podsyp srovnaný síly 15cm.
- 3) Šachtu spusťte do výkupu za připravená závěsná oka.
- 4) Na šachtu připojte všechna potrubí, chráničky a jiné armatury.
- 5) Šachtu obsypejte pískem nebo tříděnou zeminou v síle zásypu 20cm.
- 6) Vykopanou zeminou zasypte stropní desku tak, aby revizní komínek s poklopem vystupoval cca 5cm nad okolní terén a nevnikala do něj povrchová voda. Zásyp zeminou nesmí přesáhnout 30 cm. Potřebu vyššího překrytí konzultujte s výrobcem!



Nedodržení montážního postupu může způsobit ztrátu záruky!

Montážní návod převzal/a:....., v....., dne.....