

P	= vnější průměr	Vp	= výška nátokového potrubí
Pv	= vnitřní průměr	Vk	= výška revizního otvoru
Pz	= průměr základny	V	= Výška nádrže
		Vo	= Výška odtoku

UMÍSTĚNÍ A PRŮMĚR PROSTUPŮ NA POTRUBÍ
UPRAVÍME DLE POŽADAVKU ZÁKAZNÍKA

Jímka samonosná hranatá 16 m³
Kód výrobku: JSH16CN

